





FITTING INSTRUCTIONS

- >> Remove the valve cap, nut, and O-ring.
 - >> Select the appropriate rubber seal for your rim profile. The standard conical seal is suitable for most rims, but if you are using a road rim with a narrow rim well, the narrow seal may be more suitable (see illustration below).
 - >> Ensure your rim tape is fitted correctly, then push the valve stem through the valve hole in your rim.
 - >> In a narrow rim well, align the flats on the valve stem with the rim well to allow the valve stem to sit deeper to compress the seal.
 - >> Fit the O-ring onto the valve stem, then the nut, making sure it is fitted with the O-ring groove on the rim side.
 - >> While pushing the valve stem firmly, hand tighten the nut.
 - >> Using the core remover valve cap, unscrew and remove the valve core.
 - >> Fill with your choice of sealant, then re-fit the valve core.
 - >> Inflate and make sure the tyre is seated correctly within the bead seat of the rim.
- Then you're **ready to go**.

For rims with a **narrow** rim well, use the narrow seal.



For most rims, with a **wider** rim well, use the standard conical seal.



Valve Cap - Core Remover x1
HTV001-06

Rubber Seal - Standard x2
HTV001-02

Valve Body - 40mm x2
HTV001-01-40

Valve Cap - Standard x1
HTV001-05

Presta Valve Core x2

Nut x2
HTV001-04

O-Ring x2
5.0 x 2.0mm

Rubber Seal - Narrow x2
HTV001-03


Spare valve caps and nuts are available in our full range of seven anodised colours for you to mix and match. If you were wondering... yes, they are **designed, tested, and manufactured in our Barnoldswick factory**.




FITTING INSTRUCTIONS

- >> Remove the valve cap, nut, and O-ring.
 - >> Select the appropriate rubber seal for your rim profile. The standard conical seal is suitable for most rims, but if you are using a road rim with a narrow rim well, the narrow seal may be more suitable (see illustration below).
 - >> Ensure your rim tape is fitted correctly, then push the valve stem through the valve hole in your rim.
 - >> In a narrow rim well, align the flats on the valve stem with the rim well to allow the valve stem to sit deeper to compress the seal.
 - >> Fit the O-ring onto the valve stem, then the nut, making sure it is fitted with the O-ring groove on the rim side.
 - >> While pushing the valve stem firmly, hand tighten the nut.
 - >> Using the core remover valve cap, unscrew and remove the valve core.
 - >> Fill with your choice of sealant, then re-fit the valve core.
 - >> Inflate and make sure the tyre is seated correctly within the bead seat of the rim.
- Then you're **ready to go**.

For rims with a **narrow** rim well, use the narrow seal.



For most rims, with a **wider** rim well, use the standard conical seal.



Valve Cap - Core Remover x1
HTV001-06

Rubber Seal - Standard x2
HTV001-02

Valve Body - 60mm x2
HTV001-01-60

Valve Cap - Standard x1
HTV001-05

Presta Valve Core x2

Nut x2
HTV001-04

O-Ring x2
5.0 x 2.0mm

Rubber Seal - Narrow x2
HTV001-03


Spare valve caps and nuts are available in our full range of seven anodised colours for you to mix and match. If you were wondering... yes, they are **designed, tested, and manufactured in our Barnoldswick factory**.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


- >> Retirez le capuchon de la valve, l'écrou et le joint torique.
- >> Sélectionnez le joint en caoutchouc adapté au profil de votre jante. Le joint conique standard convient à la plupart des jantes, mais si vous utilisez une jante de route avec un fond de jante étroit, le joint étroit peut être plus approprié (voir illustration ci-dessous).
- >> Assurez-vous que votre fond de jante est correctement installé, puis faites passer la tige de la valve dans le trou de la valve de votre jante.
- >> Dans le cas d'un creux de jante étroit, alignez les méplats de la tige de la valve avec le creux de jante pour permettre à la tige de la valve de s'enfoncer plus profondément afin de comprimer le joint.
- >> Placez le joint torique sur la tige de la valve, puis vissez l'écrou en faisant attention à son sens de montage (logement du joint torique côté jante).
- >> Tout en poussant fermement la tige de la valve, serrez l'écrou à la main.
- >> À l'aide du bouchon de la valve avec
- démonte obus, dévissez et retirez l'obus de la valve.
- >> Remplissez avec le produit d'étanchéité de votre choix, puis remontez l'obus de la valve.
- >> Gonflez le pneu et assurez-vous qu'il est correctement placé dans le flanc de la jante.

Vous êtes ensuite prêt à partir.


Pour les jantes à fond étroit, utiliser le joint étroit.



Pour la majorité des jantes, avec un fond de jante plus large, utilisez le joint conique standard,



Bouchon de valve
Démonte obus x1
HTV001-06



Joint conique - Standard x2
HTV001-02

Tige de valve - 40mm x2
HTV001-01-40


Bouchon de valve
Standard x1
HTV001-05

Obus de valve Presta x2

Écrou x2
HTV001-04

O-Ring x2
Ø5.0 x 2.0mm

Joint conique - Étroit x2
HTV001-03



Les capuchons de valve et les écrous de rechange sont disponibles dans notre gamme complète de sept couleurs anodisées pour que vous puissiez les mélanger et les assortir.
Si vous vous posez la question... oui, ils sont conçus, testés et fabriqués dans notre usine de Barnoldswick.




INSTRUCTIONS DE MONTAGE


- >> Retirez le capuchon de la valve, l'écrou et le joint torique.
- >> Sélectionnez le joint en caoutchouc adapté au profil de votre jante. Le joint conique standard convient à la plupart des jantes, mais si vous utilisez une jante de route avec un fond de jante étroit, le joint étroit peut être plus approprié (voir illustration ci-dessous).
- >> Assurez-vous que votre fond de jante est correctement installé, puis faites passer la tige de la valve dans le trou de la valve de votre jante.
- >> Dans le cas d'un creux de jante étroit, alignez les méplats de la tige de la valve avec le creux de jante pour permettre à la tige de la valve de s'enfoncer plus profondément afin de comprimer le joint.
- >> Placez le joint torique sur la tige de la valve, puis vissez l'écrou en faisant attention à son sens de montage (logement du joint torique côté jante).
- >> Tout en poussant fermement la tige de la valve, serrez l'écrou à la main.
- >> À l'aide du bouchon de la valve avec
- démonte obus, dévissez et retirez l'obus de la valve.
- >> Remplissez avec le produit d'étanchéité de votre choix, puis remontez l'obus de la valve.
- >> Gonflez le pneu et assurez-vous qu'il est correctement placé dans le flanc de la jante.

Vous êtes ensuite prêt à partir.


Pour les jantes à fond étroit, utiliser le joint étroit.



Pour la majorité des jantes, avec un fond de jante plus large, utilisez le joint conique standard,




Bouchon de valve
Démonte obus x1
HTV001-06



Joint conique - Standard x2
HTV001-02

Tige de valve - 60mm x2
HTV001-01-60



Bouchon de valve
Standard x1
HTV001-05

Obus de valve Presta x2

Écrou x2
HTV001-04

O-Ring x2
Ø5.0 x 2.0mm

Joint conique - Étroit x2
HTV001-03


Les capuchons de valve et les écrous de rechange sont disponibles dans notre gamme complète de sept couleurs anodisées pour que vous puissiez les mélanger et les assortir.
Si vous vous posez la question... oui, ils sont conçus, testés et fabriqués dans notre usine de Barnoldswick.




MONTAGE

- >> Die Ventilabdeckkappe abschrauben und den O-Ring entfernen.
- >> Die passende Gummidichtung für Ihr Felgenprofil. Die standardmäßige konische Dichtung ist für die meisten Felgen passend, aber die schmalere Dichtung könnte für engere Maulbreiten (z.B. Rennrad Felgen) eingesetzt werden – s. nachstehende Abbildung.
- >> Das Felgenband soll zuerst korrekt montiert sein. Das Ventil kann danach durch das Ventilloch in der Felge geschoben werden.
- >> In engen Maulbreiten ist es wichtig, das Ventil zu drehen, sodass die flachen Kanten parallel zu den Felgenwänden stehen, damit das Ventil tief in der Maulbreite sitzt und die Dichtung richtig reingedrückt werden kann. Den O-Ring unten auf das Ventil setzen und danach die Mutter und sicherstellen, dass die Nute für den O-Ring auf der Felgenseite steht.
- >> Das Ventil fest einschieben und die Mutter per Hand anziehen. Das Innenleben vom Ventil mit der Kappe ausschrauben, die als Schlüssel dient.
- >> Nach Montage des Reifens schütten Sie Ihr vorgezogenes Dichtmilch ein und das Innenleben des Ventils wieder einschrauben. Den Reifen wieder aufpumpen und sicherstellen, dass er korrekt im Felgenbett sitzt. Es kann losgehen!

Für Felgen mit einer engen Maulbreite soll man die schmale Dichtung verwenden.




Für die meisten Felgen, die eine breite Maulbreite haben, soll man die standardmäßige konische Dichtung verwenden.



Valve Cap – Core Remover x1
HTV001-06

Rubber Seal – Standard x2
HTV001-02

Valve Body – 40mm x2
HTV001-01-40




Valve Cap – Standard x1
HTV001-05

Presta Valve Core x2

Nut x2
HTV001-04

O-Ring x2
5.0 x 2.0mm

Rubber Seal – Narrow x2
HTV001-03




Ventilabdeckkappen und Mutter sind in allen Farben erhältlich, damit Sie Ihre eigene Farbkombination zusammenstellen können. Und falls Sie sich wundern.....Ja! Sie wurden konstruiert, getestet und hergestellt in unserem Werk in **Barnoldswick**.




MONTAGE

- >> Die Ventilabdeckkappe abschrauben und den O-Ring entfernen.
- >> Die passende Gummidichtung für Ihr Felgenprofil. Die standardmäßige konische Dichtung ist für die meisten Felgen passend, aber die schmalere Dichtung könnte für engere Maulbreiten (z.B. Rennrad Felgen) eingesetzt werden – s. nachstehende Abbildung.
- >> Das Felgenband soll zuerst korrekt montiert sein. Das Ventil kann danach durch das Ventilloch in der Felge geschoben werden.
- >> In engen Maulbreiten ist es wichtig, das Ventil zu drehen, sodass die flachen Kanten parallel zu den Felgenwänden stehen, damit das Ventil tief in der Maulbreite sitzt und die Dichtung richtig reingedrückt werden kann. Den O-Ring unten auf das Ventil setzen und danach die Mutter und sicherstellen, dass die Nute für den O-Ring auf der Felgenseite steht.
- >> Das Ventil fest einschieben und die Mutter per Hand anziehen. Das Innenleben vom Ventil mit der Kappe ausschrauben, die als Schlüssel dient.
- >> Nach Montage des Reifens schütten Sie Ihr vorgezogenes Dichtmilch ein und das Innenleben des Ventils wieder einschrauben. Den Reifen wieder aufpumpen und sicherstellen, dass er korrekt im Felgenbett sitzt. Es kann losgehen!

Für Felgen mit einer engen Maulbreite soll man die schmale Dichtung verwenden.



Für die meisten Felgen, die eine breite Maulbreite haben, soll man die standardmäßige konische Dichtung verwenden.



Valve Cap – Core Remover x1
HTV001-06

Rubber Seal – Standard x2
HTV001-02

Valve Body – 60mm x2
HTV001-01-60

Valve Cap – Standard x1
HTV001-05

Presta Valve Core x2

Nut x2
HTV001-04

O-Ring x2
5.0 x 2.0mm

Rubber Seal – Narrow x2
HTV001-03

VENTILABDECKKAPPEN UND MUTTER SIND IN ALLEN FARBEN ERHÄLTICH, DAMIT SIE IHRE EIGENE FARBKOMBINATION ZUSAMMENSTELLEN KÖNNEN UND FALLS SIE SICH WÄNDERTEN... SIE WÜRDEN KONSTRUIERT, GEFERTIGT UND HERGESTELLT IN UNSEREM WERK IN BARNOLOSCIA